

MASTER B3,3 elektromos hőlégfűvő

- Szabályozható teljesítmény: 1,65/3 kW (230V)
- Beépített szobatermosztát
- Erős, tartós ház
- Füstmentes, szagtalan, páramentes, nincs oxigénfogyasztás
- Halk működés
- Automatikus újraindítás
- Hővédelemmel ellátott motor
- Túlmelegedés elleni termosztát
- Csak szellőztetés üzemmód
- Rozsdamentes acél fűtőszálak

MASTER B3,3 elektromos hőlégfűvő javasolt felhasználási területei:

- Szakipari, befejező munkálatok felgyorsítására (festőknek, kőműveseknek, burkolóknak)
- Irodák, kisebb helyiségek, raktárak, műhelyek fűtésére
- Üzletek, termek, sátrak fűtése
- Temperáló fűtés, fagymentesítés
- Háztartásokban tartalék fűtési megoldásként

Fűtőszálak és ventilátor:

A tervezés során is a hatékonyság volt a fő szempont, ezért különös figyelmet fordítottak a fűtőszálak elhelyezésére és méretezésére, a ventilátor műszaki paramétereire és a felhasznált anyagokra is. A MASTER elektromos fűtőberendezések nem fűjnek olyan forró levegőt, mint például egy hajszárító. Ez nem jelenti azt, hogy az elektromos fűtőberendezés rossz, vagy hogy nem működik megfelelően. Ennek megvan az oka, mégpedig az, hogy a fűtőberendezések biztonságosan üzemeljenek és élettartamuk is jóval hosszabb legyen. A ventilátor nagy mennyiségű levegőt szállít, amit a fűtőszálaknak kell felmelegíteniük. Üzemelés közben a rozsdamentes acél fűtőszálak nem izzanak vörösen, viszont így az élettartamuk jóval hosszabb. Másrészt ezáltal egyenletesebb hőmérséklet eloszlás érhető el egy helyiségben. Ennek köszönhetően a fűtőberendezés akár egész nap folyamatosan üzemeltethető biztonságosan.

A beépített szobatermosztát:

A hőlégfűvőbe épített szobatermosztát segítségével szabályozható a fűtött helyiség hőmérséklete. A beállított hőmérséklet elérésekor a légmelegítő fűtőszála kikapcsol, a ventilátor folyamatosan működik tovább és keringeti a levegőt. A hőmérséklet csökkenésével a fűtés újra bekapcsol. A hőlégfűvő szobatermosztát gombja végállások között működik, nem körbeforgatható!

FIGYELMEZTETÉSEK!

- Nem szabad a fűtőberendezést kikapcsolni a kábeldugasz az aljzatból való kihúzásával. A berendezést a ventilátornak le kell hűtse. (automatikus utóhűtés)
- Az egyfázisú, elektromos hőlégfűvők gyári kábelét közvetlenül kell megfelelő hálózathoz csatlakoztatni, hosszabbító használata tilos.
- A háromfázisú, elektromos hőlégfűvők üzemeltetéséhez a Master által gyártott és forgalmazott tápkábelek használatát javasoljuk.
- Nem gyári tápkábel használata előtt feltétlenül ellenőriztesse elektromos szakemberrel azt, hogy a tápkábel műszaki paramétere megfelelnek-e a készülék adattábláján feltüntetett paramétereknek.
- A készülékek használata előtt minden esetben olvassa el a gépekhez mellékelt használati utasítást.